

Secvest 2WAY: Uhrzeit einstellen nach Akkutausch

Datum und Uhrzeit können nur im Administrator oder einfach im Benutzermodus eingestellt werden.

Unter dem Menüpunkt Systemeinstellungen:

- **Datum & Uhrzeit**
- Aus. bearbeiten
- Fernbedienungen
- Starte Fernprog. usw

Eindeutige ID: #1011

Verfasser: Klaus

Letzte Änderung: 2021-10-19 11:45