

## Anrufbeantworter über Sprachmenü bedienen

Über das Sprachmenü können Sie die Anrufbeantworter der FRITZ!Box mit jedem Telefon bedienen, das mit der FRITZ!Box verbunden ist. Sie können z.B. die Anrufbeantworter an- und ausschalten, Nachrichten abhören oder eigene Ansagen von bis zu einer Minute Länge aufnehmen.

Hinweis: Alle Funktions- und Einstellungshinweise in dieser Anleitung beziehen sich auf das aktuelle FRITZ!OS der FRITZ!Box.

### 1 Keypad im Telefon einrichten

Keypad-Sequenzen sind Zeichen- und Ziffernfolgen, mit denen Sie Leistungsmerkmale aktivieren und deaktivieren können. An einem Telefon, das an der Basisstation der FRITZ!Box angemeldet ist, z.B. FRITZ!Fon C5, können Sie Keypad-Sequenzen sofort nutzen. An einem Telefon, das mit dem Anschluss für ISDN-Geräte ("FON S0") verbunden ist oder an einem Schnurlostelefon, das **nicht** an der Basisstation der FRITZ!Box angemeldet ist, müssen Sie die Funktion Keypad erst einrichten:

1. Richten Sie das Telefon so ein, dass damit Keypad-Sequenzen (Zeichen- und Ziffernfolgen wie \*121#) gesendet und Sonderzeichen wie \* und # gewählt werden können. In vielen Telefonen richten Sie die Funktion über das Menü "Betrieb an Telefonanlagen > Wahloptionen > Wahl von \* und #" ein.

### 2 Anrufbeantworter bedienen

1. Nehmen Sie den Hörer eines Telefons ab, das an der FRITZ!Box angeschlossen ist.
2. Wählen Sie die interne Rufnummer des Anrufbeantworters, um ins Sprachmenü zu gelangen, z.B. \*\*600.

Hinweis: Die interne Rufnummer des Anrufbeantworters finden Sie in der Benutzeroberfläche der FRITZ!Box unter "Telefonbuch > Interne Nummern".

3. Folgen Sie dem Sprachmenü oder drücken Sie gleich eine Telefontaste, um den

Anrufbeantworter zu bedienen.

## 3 Übersicht über das Sprachmenü

Falls Menüpunkte des Sprachmenüs fehlen, müssen Sie den Anrufbeantworter zunächst anschalten.  
Bei ausgeschaltetem Anrufbeantworter sind nicht alle Menüpunkte vorhanden:

### Nachrichten abhören

Falls keine Nachrichten vorhanden sind,  
hören Sie zwei kurze Signaltöne und  
befinden sich wieder im Hauptmenü.

- 1 Nachrichten abhören
- 3 Anrufer zurückrufen
- 5 Nachricht löschen
- 7 zur vorigen Nachricht
- 9 zur nächsten Nachricht
- # zurück zum Hauptmenü
- 0 Menü erneut anhören

### Alte Nachrichten löschen

### Anrufbeantworter an- und ausschalten

### **Ansagen aufnehmen**

- 1 Begrüßungsansage aufnehmen
- 2 Hinweisansage aufnehmen
- 3 Schlussansage aufnehmen

### **Aufnahmemenü**

- 1 Ansagen abhören >  
Ansage auswählen mit 2
- 5 Ansage löschen
- 8 Ansage aufnehmen  
> Beenden mit 1
- # zurück zum Hauptmenü
- 0 Aufnahmemenü erneut  
anhören

# zurück zum Hauptmenü

0 Menü erneut anhören

### **Aufnahme- oder Hinweismodus aktivieren**

Aufnahmemodus: Anrufer können nach  
der Ansage eine Nachricht hinterlassen

Hinweismodus: Anrufer können keine  
Nachricht hinterlassen

**Hauptmenü erneut anhören**

Eindeutige ID: #1387

Verfasser: n/a

Letzte Änderung: 2023-01-06 13:32